

axides® – FD ready

1 l Flasche mit Sprühkopf



Produktinformation

axides® FD ready ist ein gebrauchsfertiges alkoholhaltiges Desinfektionsmittel zur Flächendesinfektion.

Anwendungen und Hinweise

Anwendungsgebiet	axides® FD ready ist zur Schnelldesinfektion von alkoholbeständigen Oberflächen geeignet. axides® FD ready ist auch für den Einsatz im Lebensmittelbereich geeignet und HACCP-konform.
Anwendungshinweis	Die gebrauchsfertige Lösung ist vorzugsweise im Wischverfahren mit Hilfe eines Einmaltuchs zu verwenden. Eine Sprühdesinfektion ist auf die Bereiche zu beschränken, welche durch ein Wischverfahren nicht erreichbar sind. Die zu desinfizierende Fläche ist über die gesamte Einwirkzeit feuchtzuhalten.

Wirkspektrum / Einwirkzeit

bakterizid (inkl. MRSA)	1 Min.
levurozid	1 Min.
tuberkulozid, mykobakterizid	5 Min.
begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV, Vaccinia-, Influenza- und Corona- Viren)	1 Min.
begrenzt viruzid PLUS (inkl. Noro-, Rota- und Adeno-Viren)	1 Min.

Gebinde

Artikel-Nr.	Gebinde	VE	EAN Stück	EAN Verpackung
1170301	1 l Flasche mit Sprühkopf	12 x 1 l	4260477522757	4260477522764
1170302	5 l Kanister	2 x 5 l	demnächst	demnächst

Art.-Nr. / Verpackung / VE

1170301 1 l Flasche mit Sprühkopf (VE: 12 x 1 l)
 1170302 5 l Kanister (demnächst) (VE: 2 x 5 l)

Biozidregistriernummer

BAuA-Nr.: N-112809

Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Zusammensetzung

In 100 g sind als Wirkstoff enthalten:
 50 g Ethanol



Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorenthalten. Der Abnehmer ist von der sorgfältigen Eigenschaftsprüfung nicht entbunden. Anwender müssen eigenverantwortlich die Eignung der Produkte bei Einsatz auf nicht genannte Materialien überprüfen. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung übernehmen wir keine Haftung.

Stand: 02.04.2024